

Proxi Clean
Proxi Clean

18, rue Marcel Pagnol
F – 34830 JACOU
Tél : 06 77 72 42 81

E-mail : proxi.clean@orange.fr

SIRET : 49285224900019 – Code APE : 8129 B

TVA Intracommunautaire : FR18492852249

Fiche technique et notice d'utilisation

EPONGE Magic

**ELIMINE SANS EFFORTS LES MOUSTIQUES SUR LES PARES BRISES, CALANDRES,
CASQUES DE MOTO, LE MARQUEUR INDELEBILE SUR LES SURFACES LISSES...**

Description du produit : L'**EPONGE Magic** est structuré de telle sorte qu'elle nettoie jusqu'au plus profond des pores. Elle permet d'éliminer sur toutes surfaces lisses les résidus de marqueurs, peintures, saletés très incrustés, etc....

Présentation : Eponges en sachets de 2 ou de 10

Utilisation : Pour nettoyer toutes surfaces lisses.

Agents : Aucun.

L'EPONGE Magic ne contient aucun produit. Tout est dû à la structure de la mousse.

Odeur : Aucune. **Couleur :** Blanche/Rouge/Blanche

Préparation de la surface : Eliminer les saletés grossières en surfaces.

Conseils d'utilisation : Bien mouiller l'éponge à l'eau (n'utiliser aucun autre produit) et effectuer des vas et viens sans pression trop forte.

Une éponge utilisée sèche et en effectuant une pression trop forte peu rayer le support.

Utilisation :

Automobile - Moustiques sur les plaques d'immatriculations, pare brises (non traités) carrosserie, plastiques. Encrassement des jantes. Traces de nicotines à l'intérieur.

Cuisine – Toutes les surfaces en chrome, inox, alu, argent, céramiques